



POUPEE  
HEADSTOCK

POUPÉE — HEADSTOCK

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| Pl. 10 - Corps et couvercle              | — Main casting and cover    |
| Pl. 11 - Plaque de fermeture             | — Cover plate               |
| Pl. 12 - Broche                          | — Spindle                   |
| Pl. 13 - Broche                          | — Spindle                   |
| Pl. 14 - Harnais                         | — Back gearing              |
| Pl. 15 - Arbre des roues interchangeable | — Pick-off gear shaft       |
| Pl. 16 - Commande vitesses de broche     | — Speed changes             |
| Pl. 17 - Commande vitesses de broche     | — Speed changes             |
| Pl. 18 - Commande vitesses de broche     | — Speed changes             |
| Pl. 19 - Arbre d'attaque                 | — Drive shaft               |
| Pl. 20 - Arbre du baladeur               | — Slider shaft              |
| Pl. 21 - Arbre des pas rapides           | — Amplified pitches shaft   |
| Pl. 22 - Arbre d'inversion               | — Reversing shaft           |
| Pl. 23 - Arbre du train fixe             | — Fixed train shaft         |
| Pl. 24 - Arbre du levier Norton          | — Norton gear shaft         |
| Pl. 25 - Levier Norton                   | — Norton lever              |
| Pl. 26 - Commande inversion et sélection | — Reversing selection       |
| Pl. 27 - Commande des pas rapides        | — Amplified pitches control |
| Pl. 28 - Carter en bout                  | — End cover                 |
| Pl. 29 - Lubrification                   | — Lubrication               |