



ARBRE D'INVERSION — REVERSING SHAFT

Pl. 22

Rep	N°	Désignation	Title	Rep	N°	Désignation	Title
332		Vis CMH 8×20	Screw CMH 8×20	346	434.581	Rondelle (2 pièces)	Washer (2 parts)
333	435.734	Flasque	Flange	347	434.580	Rondelle de frottement	Washer
334	435.739	Joint	Gasket	348		Aiguilles Na 3,5×34,8	Needles Na 3.5×34.8
335		Circlips 25e	Circlip 25e	349	434.577	Roue de 45 dents	Gear 45 teeth
336	6.405	Roulement 25×80×21	Bearing 25×80×21	350	434.576	Rondelle de frottement	Washer
337	435.735	Boîtier	Housing	351	434.579	Baladeur	Slider
338	434.586	Roue 45 dents	Gear 45 teeth	352		Écrou RC de 30	Nut RC 30
339		Circlips 50e	Circlip 50e	353		Frein RK de 30	Stop RK 30
340	434.585	Roue de 50 dents	Gear 50 teeth	354	6.306	Roulement 30×72×19 SKF	Bearing SKF 30×72×19
341		Écrou RC de 35	Nut RC 35	355	434.578	Rondelle de frottement	Washer
342		Frein RK de 35	Stop RK 35	356		Vis CMH×25	Screw CMH×25
343		Circlips 65e	Circlip 65e	357	434.575	Arbre d'inversion	Reversing shaft
344	6.213	Roulement 65×120×23	Bearing 65×120×23			SANS FILETAGE	NO SCREWCUTTING
345	434.583	Manchon	Sleeve	358		Vis PHT 8×16	Screw PHT 8×16