



**COMMANDE INVERSION ET SÉLECTION — REVERSING SELECTION**

**PI. 26**

Rep	N°	Désignation	Titre	Rep	N°	Désignation	Titre
442		Écrou RC de 20	Nut RC 20	462		Vis PHV 8×12	Screw PHV 8×12
443		Frein RK de 20	Stop RK 20	463	434.818	Pied	Pin
444	434.790	Levier	Lever	464	434.822	Flasque	Flange
445		Vis CMH 8×16	Screw CMH 8×16	465		Goupille I 8×55	Pin I 8×55
446	435.736	Flasque	Flange	466	434.809	Came de sélection	Selector cam
447	434.783	Doigt	Peg	467	434.804	Joint	Gasket
448	434.779	Came	Cam	468	434.800	Axe n° 17	Spindle Nr. 17
449	434.786	Axe n° 15	Spindle Nr. 15	469	434.802	Fourchette du baladeur simple	Single slider fork
450		Goupille IP 6×45	Pin IP 6×45	470		Goupille IP 6×45	Pin IP 6×45
451	434.775	Fourchette	Fork	471		Vis PHZ 8×30	Screw PHZ 8×30
452	434.797	Fourchette	Fork	472		Circlips 12e	Circlip 12e
453		Vis PHV 8×12	Screw PHV 8×12	473	434.789	Axe	Spindle
454	434.799	Axe excentré	Eccentric spindle	474	434.794	Axe n° 16	Spindle Nr. 16
455	434.682	Galet	Roller	475	434.788	Rondelle d'épaisseur	Washer
456		Vis CMH 6×25	Screw CMH 6×25	476		Clavette D 5×9	Key D 5×9
457	434.803	Corps du verrou	Body			SANS FILETAGE	NO SCREWCUTTING
458	434.688	Ressort	Spring	477	435.706	Joint	Gasket
459		Bille Ø=10	Ball 10 mm.	478	435.705	Plaque de fermeture	Cover plate
460		Vis CMH 8×40	Screw CMH 8×40	479		Vis F/90 6×16	Screw F/90 6×16
461	434.814	Bouton de manœuvre	Operating knob				