



BOITE DE COMMANDE
 GEAR BOX
 Arbres et pignons
 Shafts and gears

PL. 32

ARBRES ET PIGNONS — SHAFTS AND GEARS

PI. 32

Rep	N°	Désignation	Title	Rep	N°	Désignation	Title
48		Circlips 34e	Circlip 34e	59	434.923	Entretoise	Spacer
49	434.918	Entretoise	Spacer	60	434.925	Roue double de 45 dents	Double gear 45 teeth
50		Circlips 72i	Circlip 72i	61	434.968	Roue de 69 dents	Gear 69 teeth
51	6.207 ZZ	Roulement 35×72×17	Bearing 35×72×17	62		Frein RK de 45	Stop RK 45
52		Vis du flasque CMH 6×25	Flange screw CMH 6×25	63		Écrou RC de 45	Nut RC 45
53	434.917	Flasque	Flange	64	434.928	Support	Support
54	434.915	Arbre primaire	First motion shaft	65		Vis CMH 8×30	Screw CMH 8×30
55	434.919	Baladeur de 45 dents	Slider 45 teeth	66		Pied PC 10×40	Pin PC 10×40
56		Circlips 30e	Circlip 30e	67		Clavette R 6×6×80	Key R 6×6×80
57	6.206	Roulement 30×62×10	Bearing 30×62×10	68		Clavette R 8×7×60	Key R 8×7×60
58	434.924	Roue de 36 dents	Gear 36 teeth	69	434.922	Arbre secondaire	Second motion shaft