



BOITE DE COMMANDE
GEAR BOX
Commande inversion
Reversing control

Pl. 34

COMMANDE D'INVERSION — REVERSING CONTROL

Pl. 34

Rep	N°	Désignation	Title	Rep	N°	Désignation	Title
120	434.990	Tringle	Rod	133	434.982	Levier	Lever
121		Circlips 12e	Circlip 12e	134		Circlips 45e	Circlip 45e
122	434.987	Levier	Lever	135	434.981	Rondelle	Washer
123		Vis CMH 10×20	Screw CMH 10×20	136		Vis PH 6×12	Screw PH 6×12
124		Écrou « Nylstop » 10 P 8×1,5	"Nylstop" nut 10 P 8×1.5	137	434.979	Moyeu sans butée	Hub without stops
125		Bague Calcar à collet 22×27×20	Shouldered "Calcar" bush 22×27×20	138		Clavette R 6×30	Key R 6×30
126	434.993	Attache	Bracket	139	434.720	Levier	Lever
127	434.985	Support	Support	140	434.722	Galet	Roller
128	434.992	Axe	Spindle	141	434.723	Axe à river	Spindle
129		PC 8×30	PC 8×30	142	434.986	Ressort	Spring
130	434.983	Axe	Spindle	143		Goupille I 6×50	Pin I 6×50
131		Olive noire n° 1.202	Black knob No. 1.202	144	434.991	Rondelle à crans	Washer
132		Goupille I 5×25	Pin I 5×25	145		Vis CMH 6×16	Screw CMH 6×16
				146	434.789	Axe	Spindle