



COMMANDE RAPIDE DU TRAINARD  
SADDLE RAPID TRAVERSE

Arbres  
Shafts

PL.58

ARBRES — SHAFTS

PI. 58

Rep	N°	Désignation	Title	Rep	N°	Désignation	Title
32		Goupille fendue V de 2×20	Split pin V 2×20	54	436.075	Axe support de roue	Spindle
33	436.087	Excentrique	Eccentric	55		Clavette R 8×7×42	Key R 8×7×42
34		Roulement 9×26×8 SKF R 9	Bearing SKF R 9 (9×26×8)	56	436.079	Entretoise	Spacer
35	436.085	Axe	Spindle	57		Vis sans fin (Durand) 50 L 2 filets	"DURAND" 50 L Worm 2 threads
36		Vis P 6×10	Screw P 6×10	58		Clavette R 5,5×42	Key R 5.5×42
37		Grain GR de 6	Pad GR 6	59	436.069	Défecteur	Deflector
38	436.081	Rondelle d'appui	Thrust washer	60		Roulement (SKF) n° 30.204	Bearing SKF 30.204
39		Roulement SKF 6.205	Bearing SKF 6.205	61		Joint 20×30×45 (Paulstra) n° 34.200	"PAULSTRA" seal No. 34.200 (20×30×45)
40		Vis CMH 10×20	Screw CMH 10×20	62	436.067	Flasque inférieur	Lower flange
41		Vis CMH 10×25	Screw CMH 10×25	63	436.183	Arbre de liaison	Coupling shaft
42	436.184	Flasque supérieur	Upper flange	64		Vis PZ 8×30	Screw PZ 8×30
43	436.185	Rondelle d'épaisseur	Washer	65		Vis P 10×10	Screw P 10×10
44	30.204	Roulement 20×47×15,25 SKF	Bearing SKF 20×47×15.25	66		Roue tangente (Durand) 50 L 39 dents	"DURAND" 50 L Worm- wheel 39 teeth
45		Roulement SKF 6.007	Bearing SKF 6.007	67	436.080	Entretoise	Spacer
46	436.078	Entretoise	Spacer	68	436.082	Écrou	Nut
47	436.073	Rondelle d'épaisseur	Washer	69		Rondelle ZU de 8	Washer ZU 8
48	436.074	Boîtier	Case	70	436.088	Piston	Piston
49		Butée à bille SKF n° 52.209	Thrust race SKF 52.209	71	436.089	Axe	Spindle
50	436.076	Entretoise	Spacer	72	436.086	Maneton	
51		Joint (Paulstra) 45×60×10 n° 24.800	"PAULSTRA" seal No. 24.800 (45×60×10)	73		Vis CMH 6×20	Screw CMH 6×20
52	436.077	Flasque	Flange				
53		Vis CMH 10×40	Screw CMH 10×40				