



BROCHE — SPINDLE

PI. 13

Rep	N°	Désignation	Titre	Rep	N°	Désignation	Titre
62	435.680	Écrou arrière sur broche	Rear spindle nut	78	435.678	Pivot	Pivot
63		Fil de fer recuit \varnothing 1 mm	Annealed wire 1 mm	79		Joint R n° 67	Joint R 67 "O" ring
64	434.537	Entretoise AR	Rear spacer	80	434.541	Bague d'entraînement	Driving collar
65		Vis du flasque AR CMH 10×90	Rear flange screw CMH 10×90	81	435.665	Entraîneur de 62 dents	Driver 62 teeth
66	435.698	Flasque arrière extérieur	Rear outside flange	82	6.030	Roulement 150×225×35	Bearing 150×225×35
67	434.550	Joint	Gasket	83	434.526	Roue de 60 dents	Gear 60 teeth
68	434.535	Entretoise de roulement	Bearing spacer	84	435.694	Flasque	Flange
69		Roulement AR simple PI 180.101-180.180 X	Single rear bearing PI 180.101-180.180 X	85		Vis CMH 6×30	Screw CMH 6×30
70	423.440	Rondelle d'appui	Thrust washer	86		Vis d'arrêt P 12×20	Screw P 12×20
71	435.699	Flasque arrière intérieur	Rear inside flange	87		Grain GR de 12	Pad GR 12
72		Vis PHT 10×25	Screw PHT 10×25	88		Vis CMH 10×110	Screw CMH 10×110
73	423.448	Bague d'équilibrage	Balance bush	89		Clavette R 8×7×72	Key R 8×7×72
74	435.668	Roue de 105 dents	Gear 105 teeth	90	435.679	Pivot vissé	Screwed pivot
75		Vis d'arrêt PT 16×30	Screw PT 16×30	91	423.441	Ressort	Spring
77		Joint R n° 59	R 59 "O" ring	92		Vis PH 10×35	Screw PH 10×35
				93		Écrou H 10	Nut H 10