



COMMANDE VITESSES DE BROCHE — SPEED CHANGES

Pl. 18

Rep	N°	Désignation	Title	Rep	N°	Désignation	Title
230		Vis CMH 8×25	Screw CMH 8×25	240	434.707	Rondelle de réglage	Adjusting washer
231		Vis CMH 8×20	Screw CMH 8×20	241	435.723	Came	Cam
232	434.667	Flasque	Flasque	242	435.704	Fourchette	Fork
233	435.701	Axe n° 18	Spindle Nr. 18	243		Vis PHT 8×25	Screw PHT 8×25
234		Vis PHT 8×16	Screw PHT 8×16	244	435.775	Axe n° 9	Spindle Nr. 9
235		Goupille IP 6×45	Pin IP 6×45	245	435.776	Fourchette	Fork
236	435.760	Axe n° 11	Spindle No. 11	246	435.772	Axe n° 10 à crémaillère	Rack spindle Nr. 10
237		Écrou Nylstop 12 P 8×1,75	"Nylstop" nut 12 P 8×1.75	247	435.713	Fourchette	Fork
238		Rondelle MU de 12	Washer MU 12	248	435.724	Axe de 12	Spindle Nr. 12
239	435.761	Fourchette	Fork	249	434.666	Axe n° 13	Spindle Nr. 13