



POUPEE
HEADSTOCK
Arbre du baladeur
Slider shaft

PI. 20

ARBRE DU BALADEUR — SLIDER SHAFT

PI. 20

Rep	N°	Désignation	Title	Rep	N°	Désignation	Title
285		Vis CMH 8×35	Screw CMH 8×35	296		Vis CMH 6×25	Screw CMH 6×25
286	435.696	Flasque	Flange	297		Circlips 65e	Circlip 65e
287	434.483	Joint	Gasket	298	434.470	Roue de 56 dents	Gear 56 teeth
288		Écrou RC de 35	Nut RC 35	299		Écrou RC de 40	Nut RC 40
289		Frein RK de 35	Stop RK 35	300		Frein RK de 40	Stop RK 40
290	4.207	Roulement 35×72×23	Bearing 35×72×23	301	4.208	Roulement 40×80×23	Bearing 40×80×23
291	434.482	Flasque	Flange	302	434.469	Roue de 27 dents	Gear 27 teeth
292		Rondelle d'appui AR I de 35	Thrust washer AR I×35	303		Pied d'entraînement PC 10×30	Driving pin PC 10×30
293	434.473	Roue de 39 dents	Gear 39 teeth	304	435.697	Arbre primaire	First motion shaft
294	434.472	Roue de 48 dents	Gear 48 teeth	305	6.209	Roulement 45×85×19	Bearing 45×85×19
295		Rondelle d'arrêt AZ de 6	Stop washer AZ 6	306	434.464	Roue de 23 dents	Gear 23 teeth