



POUPEE
HEADSTOCK
Levier Norton
Norton lever

LEVIER NORTON — NORTON LEVER

Rep	N°	Désignation	Title	Rep	N°	Désignation	Title
412	434.642	Vis calibrée	Calibrated screw	426		Écrou H de 10	Nut H 10
413	435.729	Flasque gauche du levier chape	LH flange	427		Rondelle éventail AZ de 10	Washer AZ 10
414	434.640	Axe	Spindle	428		Vis CMH 10×70	Screw CMH 10×70
415	4.204	Roulement 20×47×18	Bearing 20×47×18	429	1.035		
416	435.731	Roue de 30 dents	Gear 30 teeth		s/BI	Roulement Na 44×58×18	Bearing Na 44×58×18
417	435.728	Flasque droit du levier chape	RH flange	430	434.637	Roue de 36 dents	Gear 36 teeth
418	434.646	Rondelle d'épaisseur	Washer	431	435.725	Doigt d'arrêt	Stop peg
419		Bouchon B de 20	Plug B 20	432		Vis H 10×55	Screw H 10×55
420		Vis CMH 10×35	Screw CMH 10×35	433	435.730	Moyeu	Hub
421		Rondelle éventail JZ de 10	Washer JZ 10	434	434.654	Vis d'arrêt	Stop screw
422	435.732	Grille	Grill	435		Vis P 12×10	Screw P 12×10
423		Joint R n° 14	"O" ring R 14	436	434.655	Ressort	Spring
424	434.649	Axe n° 17 bis	Spindle Nr. 17 bis	437	434.652	Doigt de positionnement	Positioning peg
425		Pied PC 10×30	Pin PC 10×30	438		Olive Boutet noire n° 1.202	Black knob Boutet 1.202