



BOITE DE COMMANDE  
GEAR BOX

BOITE DE COMMANDE — GEAR BOX

- |                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Pl. 30 - Corps                 | — Main casting      |
| Pl. 31 - Sélection des avances | — Feed selection    |
| Pl. 32 - Arbres et pignons     | — Shafts and gears  |
| Pl. 33 - Arbres et pignons     | — Shafts and gears  |
| Pl. 34 - Commande d'inversion  | — Reversing control |
| Pl. 35 - Lyre et verrouillage  | — Quadrant locking  |