



COMMANDE BROCHE ET VIS MÈRE — SPINDLE CONTROL AND LEADSCREW

PI. 41

Rep	N°	Désignation	Title	Rep	N°	Désignation	Title
		<b>VIS MÈRE</b>	<b>LEADSCREW</b>			<b>COMMANDE A DISTANCE DE LA BROCHE</b>	<b>SPINDLE REMOTE CONTROL</b>
133		Vis FB/90 6×20	Screw FB/90 6×20	156		Vis CMH 12×35	Screw CMH 12×35
134		Vis CMH 8×75	Screw CMH 8×75	157		Boule olive Boutet n° 1.202	Knob Boutet No. 1.202
135	435.378	Moyeu	Hub	158	435.920	Levier	Lever
136	435.383	Enjoliveur	Cover	159		Vis CMH 8×16	Screw CMH 8×16
137	436.147	Levier	Lever	160	435.931	Carter guide	
138		Boule olive Boutet n° 1.202	Knob Boutet No. 1.202	161		Goupille I 5×20	Pin I 5×20
139		Vis F/90 8×20	Screw F/90 8×20	162	435.919	Support du levier	Lever bracket
140	433.290	Rondelle arrêt ouverture écrou	Nut stop washer	163	435.921	Axe du support	Spindle
141	435.373	Lardon	Strip	164	435.922	Ressort du support	Spring
142		Vis PT 6×25	Screw PT 6×25	165	435.918	Moyeu du levier	Lever hub
143		Écrou Hm de 6	Nut Hm 6	166		Vis d'arrêt du moyeu PZ 8×20	Set screw PZ 8×20
144	435.376	Pointeau		167	435.926	Pion d'accrochage du ressort	Spring fixing peg
145		Vis P 12×10	Screw P 12×10	168	435.929	Ressort de rappel	Return spring
146	387.243	Ressort	Spring	169	435.930	Canon de guidage	Locating bush
147		Pied PC 10×40	Pin PC 10×40	170		Vis C de 8×16	Screw C 8×16
148	435.369	Support	Support	171	435.925	Axe de levier	Lever spindle
149		Vis CMH 12×30	Screw CMH 12×30	172	435.924	Levier droit	RH lever
150	435.934	Support de vis mère	Leadscrew bracket	173	435.927	Pion butée	Stop peg
151		Vis CMH 8×20	Screw CMH 8×20	174	435.923	Levier gauche	LH lever
152	435.377	Came	Cam	175	435.911	Plaque latérale	Side plate
153	435.371	Doigt	Finger	176	435.917	Clavette sur barre	Key
154	435.370	Écrou de vis mère	Leadscrew Nut	177	435.916	Baguette sur barre	Bush
155		Vis PZ 8×35	Screw PZ 8×35	178		Clavette du levier R 5×5×24	Lever key R 5×5×24