



COMMANDE A MAIN — HAND CONTROL

PI. 42

Rep	N°	Désignation	Title	Rep	N°	Désignation	Title
SANS COMMANDE RAPIDE				WITHOUT RAPID TRAVERSE			
183	435.465	Poignée	Handle	200	435.969	Obturateur sur volant	End cap
184	435.466	Jonc		201		Écrou RC de 25	Nut RC 25
185	435.464	Axe de poignée	Handle spindle	202		Frein RK de 25	Lock RK 25
186	435.954	Volant de commande à main	Handwheel	203	435.971	Rondelle	Washer
187	435.973	Entretoise du volant	Handwheel spacer	AVEC COMMANDE RAPIDE			
188	435.952	Volant du vernier	Dial body	204		Écrou Hm de 12	Nut Hm 12
189		Vis CMH 6×45	Screw CMH 6×45	205		Vis CMH 6×25	Screw CMH 6×25
190	435.463	Vis de blocage	Set screw	206	436.161	Obturateur sur volant	End cap
191	435.953	Vernier	Dial	207	436.163	Rondelle épaulée	Washer
192	6.009	Roulement 45×75×16	Bearing 45×75×16	208		Bague cylindrique « Calcar » 28×33×45	"Calcar" bush 28×33×45
193		Vis CMH 8×25	Screw CMH 8×25	209	436.160	Couronne à crans	Toothed wheel
194		Circlips 45e	Circlip 45e	210		Vis CMH 6×16	Screw CMH 6×16
195	435.950	Support du volant	Handwheel bracket	211		Circlips 30e	Circlip 30e
196	6.207			212	436.164	Tige à cran	Serrated rod
	ZZ	Roulement 35×72×17	Bearing 35×72×17	213	436.162	Tige de poussée	Thrust rod
197		Clavette R 6×30	Key R 6×30	214		Bague cylindrique « Calcar » 12×15×16	"Calcar" bush 12×15×16
198	435.951	Pignon de commande à main	Handwheel pinion	215	436.165	Levier de liaison	Connecting lever
199		Vis CMH 6×20	Screw CMH 6×20	216		Goupille cannelée G 01 5×26	Grooved pin G 01 5×26