



**TRAINARD
SADDLE**
Vis transversale
Cross feed screw

PL.44

VIS TRANSVERSALE — CROSS FEED SCREW

PI. 44

Rep	N°	Désignation	Titre	Rep	N°	Désignation	Titre
60	435.465	Poignée	Handle	69	435.251	Support de la vis transversale	Cross feed screw bracket
61	435.466	Jonc		70		Vis CMH 6×20	Screw CMH 6×20
62	435.255	Axe	Spindle	71	435.461	Enjoliveur	Cover
63	435.252	Volant du vernier	Dial body	72		Écrou Simmonds 20 T 8×2,5	Simmonds nut 20 T 8×2.5
64	435.253	Vernier	Dial	73		Rondelle MU de 20	Washer MU 20
65	435.463	Vis du vernier	Dial screw	74	435.828	Pignon de commande	Drive pinion
66	435.827	Vis transversale	Cross feed screw	75		Clavette R 6×36	Key R 6×36
67	51.205	Butées à billes 25×47×15 SKF	Thrust race SKF 25×47×15	76	CMH	Vis CMH 12×55	Screw CMH 12×55
68		Bague Calcar à collet 25×30×25	"Calcar" bush 25×30×25				