



COMMANDE DE DÉPLACEMENT — OPERATING CONTROL

PI. 52

Rep	N°	Désignation	Title	Rep	N°	Désignation	Title
60	435.609	Pignon de commande	Drive pinion	67	435.465	Poignée	Handle
61		Vis CMH 12×40	Screw CMH 12×40	68		Vis CMH 6×20	Screw CMH 6×20
62		Pied PC 10×35	Pin PC 10×35	69		Vis PHZ 8×16	Screw PHZ 8×16
63	435.630	Support de la commande	Bracket	70	435.605	Clé à cliquet droite et gauche	Reversible ratchet
64	435.608	Douille	Sleeve	71		Pied PC 6×22	Pin PC 6×22
65	435.607	Axe	Spindle	72		Graisseur Lub. G 80	"LUB" oiler G 80
66	435.466	Jonc		73	435.633	Bague	Bush