



POUPEE
HEADSTOCK
Axe intermédiaire
Intermédiaire shaft

Pl. 62

AXE INTERMÉDIAIRE — INTERMEDIATE SHAFT

Pl. 62

Rep	N°	Désignation	Title	Rep	N°	Désignation	Title
11		Vis PHT 10×30	Screw PHT 10×30	19	437.922	Axe intermédiaire 8 bis	Intermediate spindle 8 bis
12	437.879	Support de fourchette	Fork support	20		Pied PC 6×20	Pin PC 6×20
13	6.006	Roulement 30×55×13	Bearing 30×55×13	21		Vis CMH 8×16	Screw CMH 8×16
14	437.876	Entretoise	Spacer	22	437.880	Fourchette	Fork
15	437.881	Roue de 29 dents	Gear 29 teeth	BOITE DE COMMANDE			
16	437.877	Entretoise	Spacer	23	437.882	Tringle	Rod
17	437.923	Rondelle d'habillage	Outer washer	24	437.891	Enjoliveur	Cover
18		Circlips 30 e	Circlip 30 e				